# Auto Suture\* **ENDO GIA\* UNIVERSAL**

SINGLE USE STAPLER and ENDO GIA ROTICULATOR\* 30 / 45 / 60-2.0, 2.5, 3.5 and 4.8 SINGLE USE LOADING UNITS

# Auto Suture\* **ENDO GIA\* UNIVERSAL**


SINGLE USE STAPLER and ENDO GIA ROTICULATOR® 30 / 45 / 60-2.0, 2.5, 3.5 and 4.8 SINGLE USE LOADING UNITS

# ENGLISH

# Auto Suture **ENDO GIAº UNIVERSAL**

AGRAFEUSE A USAGE UNIQUE ET UNITES DE CHARGEMENT ENDO GIA ROTICULATOR® 30 / 45 / 60-2,0, 2,5, 3,5 et 4,8 mm à USAGE UNIQUE





# BEFORE USING PRODUCT, REFORE USING PHILIDULL, READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY.

#### IMPORTANT!

This booklet is designed to assist in using the Auto Suture\* ENDO GIA\* UNIVERSAL stapler and single use loading units. It is not a reference to surgical endoscopic techniques. For information on endoscopic procedures, techniques, complications and hazards, please see the book: Surpical Laparoscopy Update Karl A Zucker, Ed., Quality Medical Publishing, Inc., St. Louis MO 1993.

CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale and use by, or on the order of, a physician.

#### MORCATIONS

The Auto Suture\* ENDO GIA\* UNIVERSAL staples has applications in abdominal, gynecologic, pediatric and thoracic surgery for resection. transection and creation of anastomosis

The Auto Suture" BHDO GIA\* UNIVERSAL stapler places two, triple-staggered rows of titanium staples and simultaneously divides the tissue between the two. triple-staggered rows. The size of the staples is determined by the selection of the 20 mm, 25 mm, 35 mm or 48 mm single use loading unit (SULU). The ENDO GIA\* UNIVERSAL stapler will accommodate any of the single use loading unit sizes that are available in the 30 mm, 45 mm and 60 mm lines.

The ENDO GIA" UNIVERSAL stapler with either the 20, 25, 35 single use loading unit is designed for introduction and use through a 12 mm trocar sleeve, or larger, with the use of a converter.

When using the ENDO GIA" UNIVERSAL stapler with the 48 single use loading unit, it must be inserted into a 15 mm trocar sleeve. NOTE: Each instrument can accommodate the 38-2.8, 2.5, 3.5 / 45-2.8, 2.5, 3.5, 4.8 / 80-2.5, 3.5, 4.8 mm SULU's.

# AVANT D'UTILISER CET INSTRUMENT, LIRE ALTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SURVANTES.

Cette brochure est destinée à aider l'utilisateur de l'agrateuse Auto Suture" ENDO GIA" UNIVERSAL et des unités de chargement à usage unique. Elle ne constitue pas une référence en matière de techniques d'endoscopie. Pour plus d'informations sur les procédures et les techniques endoscopiques ansi que sur les complications et les dangers qui leur sont associés, se référer à l'ouvrage: Surgical Laparoscopy Update (Mise à jour sur la aparoscopie chirurgicale), Karl A.Zucter, Ed. Quality Medical Publishing, Inc., St. Louis MO 1993.


#### MORCATIONS

L'agrateuse Auto Suture\* ENDO GIA\* UNINERSAL peut être utilisée en chinurgie abdominate, gynécologique, pédiatrique et thoracique pour la résection, la dissection transversale et la création d'anastomoses.

L'agrateuse Auto Suture" ENDO GIA" UNIVERSAL insère dans le tissu deux rangées d'agrales en titane à trois échelons et divise simultanèment le tissu entre les deux rangées à trois échelons. La taille des agrales est déter par l'unité de chargement à usage unique (SULU) choisie (2.0 mm, 2.5 mm, 15 mm; qu 48 mm). L'agrafeuse ENDO GIA\* UNIVERSAL est adaptée à. n'importe quelle taille d'unité de chargement à usage unique disponible dans tes sèries 30 mm, 45 mm et 60 mm.

L'agrafeuse ENDO GIA\* UNIVERSAL avec unité de chargement à usage unique 20. 2,5 ou 3,5 mm est conque pour être insérée et utilisée à travers un manchon de trocart de 12 mm ou si de taille supérieure, avec un convertisseur. Lorsque l'agrafeuse ENDO GIA" UNIVERSAL est utilisée avec l'unité de chargement à usage unique de 4,6 mm, il convient de l'insèrer dans un

REMARQUE: Chaque pince accepte les recharges à esage seiq 30-28, 25, 3.5 / 45-2.0, 2.5, 3.5 , 4.8 / 68-2.5, 3.5, 4.8 mm.



# SCHEMATIC VIEW AND NOMENCLATURE

- B) UNLOAD/UNLOCK BUTTON
- C) SHAFT
- D) ARTICULATING LEVER
- E) ROTATION COLLAR
- F) BLACK RETURN KNOB
- **G) GREEN BUTTON**
- I) SINGLE USE LOADING UNIT (SULU) (30, 45, 60)
- K) END OF CUT LINE
- L) ALIGNMENT LOADING LINES
- M) END OF STAPLE LINE
- N) INCREMENT MARKINGS
- 0) OVAL CLAMP COVER P) TISSUE STOP
- Q) STAPLE CARTRIDGE

# VUE SCHEMATIQUE ET HOMENCLATURE

- B) BOUTON DE DECHARGEMENT/D'OUVERTURE
- C) AXE
- D) LEVIER D' ARTICULATION
- E) COLLIER DE ROTATION
- F) BOUTON NOW DE RETOUR

manchon de trocart de 15 mm.

- G) BOUTON VERT
- H) POIGNEE
- 1) UNITE DE RECHARGE A USAGE UNIQUE (URUU) (30.45.60)
- JD ENCLUME
- K) FIN DE LA LIGNE DE SECTION
- L) LIGNES D'ALIGNEMENT POUR CHARGEMENT
- M) FIN DE LA LIGNE D'AGRAFAGE
- N) MARQUAGE INCREMENTAL
- 0) COLIVRE-CLAMP OVALE
- PLOISPOSITIFS D'ARRET DU TISSU
- 0) CARTOUCHE D'AGRAFES

# I DADING

t. The SULU is packaged in the open position. Do not attempt to close the SULU

CAUTION: Do not attempt to remove the shipping wedge until the SUED is 2. Ensure that the black knobs on the instrument are pulled back completely

and the articulation arm is neutral to the instrument

A) BLACK RETURN KNOB

3. To load the ENDO SIA\* UNIVERSAL stapler with the appropriate SULU. insert the pin located at the distal end of the instrument shaft into the SULU Ensure that the white alignment loading line on the SULU aligns with the white alignment loading line on the shalt, Push the SULU in and twist clockwise 45° relative in the instrument, so that the SULU will jork into


# CHARGEMENT

I, Le SULU est emballe en position ouverte. N'essayez pas de le fermer, ATTENTION: N'essayez pas de retirer la cate de transport avant d'avoir charge le SULU dans l'instrument

2. Assurez-vous que les boutons noirs sur l'instrument sont totalement desenctenchés et que le bras d'articulation est neutre par rapport à ce

ALBOUTONS NOIRS DE RETOUR

3. Pour charger la SULU adequat dans l'agrateuse ENDO GIA\* UNIVERSAL. introduire la broche située à l'extrémité distate du manche de l'instrument dans le SULU Assurez-vous que la ligne blanche d'alignement du SULU s'aligne à celle du manche Pousser et tourner le SULU de 45° dans le sens des aiguités d'une montre par rapport à l'instrument, afin de le verreuiller A




place. At this point the lines will realign B) WHITE ALIGAIMENT LOADING LINE (SULU) C) WHITE ALIGNMENT LOADING UNE (SHAFT)

4 Remove the shipping wedge from the SULU prior to inserting the instrument into the trocar.

ce stade les lignes sont alignées. B) LIGNE BLANCHE D'AUGNEMENT (SULU) C) LIGNE BLANCHE D'ALIGNEMENT (MANCHE)

4 Retirez la cale de transport du SULU avant d'insérer l'instrument dans le



.. . - - - -


# 1. To unload a SULU from the stapler, the articulating lever must be in the neutral position. Ensure that the jaws of the SULU are open by pulling the black return knobs back completely Pull the UNLOAD/UNLOCK button (located on the underside of the shalt) back lowards the instrument, twist the SULU counterclockwise 45° and remove the SULU from the shall of the A) ARTICULATING LEVER B) UNLOAD/UNLOCK BUTTON

#### DECHARGEMENT

1. Pour retirer un SULU de l'agrateuse, le levier d'arriculation doit être en position neutre Assurez-vous que les mâchoires du SULU sont ouvertes en désenctenchant complétement les boutons noirs de retour Tirer le bouton UNLOAD/UNLOCK (situé sous le manche) vers l'instrument, tourner le SULU de 45° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirer le SULU du manche de l'instrument.

A) LEVIER D'ARTICULATION

B) BOUTON DE DECHARGEMENT/D'OUVERTURE



## INSTRUCTIONS FOR USE

UNIC DADDIC

NOTE: The jaws of the SULU must be closed prior to introducing rol into the trocar sleeve. To do so, squeeze the ha

1. Insert the ENDO GIA\* UNIVERSAL stapler into an appropriately sized trocar sleeve, or larger, with the use of a converter. The anvil must be completely visible, (past the trocar sleeve) prior to opening the SULU within the body cavity.

NOTE: When using the EHOO GIA\* UNIVERSAL instrument with a 4.8 single use landing unit, the instrument MUST be inserted into a 15 mm troom. A smaller size troop will not accept the 4.8 single use loading unit.

2. Once inside the body caving open the jaws of the instrument by pulling the black return knobs completely back.

DO NOT SQUEEZE THE HANDLE WHILE PURLING BACK THE BLACK RETISRU IDIOES.

3. The instrument shaft rotates 360° and articulates 22° and 45° in both directions.

4. Apply the ENDO GIA" UNIVERSAL stapler across the tissue to be transected. Ensure that no obstructions (such as clins) are incorporated to the instrument jaws. Fining over an obstruction may result in incomplete curting action and/or improperly formed staples. The instrument will not cut tissue beyond the black "cut mark" indicated on the single use loading unit. More than one application of the ENDO GIA" UNIVERSAL stapler may be necessary for tissue exceeding the length of the SULU (30 mm, 45 mm or 50 mm). A) CUT MARK

NOTE: Placement of tissue proximal to the lissue slops (on the SULU) may result in staylor malfunction. Any tissue extending beyond the cut mark will not be transacted.

5. Close the jaws of the instrument across the tissue to be transected by squeezing the handle completely. The stapler is environed with a safety interlock; the instrument will not like the staples and cut tissue unless the green button is pushed.

DO NOT ATTEMPT TO OVERRIDE THE SAFETY INTERLOCK; TO DO SO WILL RENDER THE STAPLER NONOPERATIONAL.

The jaws of the instrument are atraumatic and can be repositioned on the tissue prior to firing by pulling the black return knobs completely back allowing the jaws to open.

DISTRUCTIONS D'UTILISATION

REMARQUE: Les mâchoires de l'unité SULU deivent être fermées avant d'introduire l'instrument faire, appuyer sur la poignée. ent dans le manchon de trocart. Pour ce

1. Insérer l'agrateuse ENDO GIA\* UNIVERSAL dans un manchon de tocart de taille appropriée ou supérieure, à l'aide d'un convertisseur. L'enclume doit être complétement visible (au-delà du manchon du tocart), avant d'ouvrir l'unité SULU dans la cavité corporelle.

REMARQUE: Lorsque l'instrument EIOO GIA\* UNIVERSAL est utilisé avec une unité de chargement à usage enique de 4,8 mm, l'instrument DOIT être inséré dans un trocart de 15 mm. Un trocart plus pell n'accepters pas l'unité de chargement à usage unique de

2 Lorsone l'instrument est à l'intérieur de la cavité corporelle, ouvrir ses machoires en tirant les boutons de retour noirs complétement vers l'arrière. NE PAS SERRER LA POIGNEE TOUT EN TIRANT LES BOUTONS DE

RETOUR NORS VERS L'APPRERE.

3 L'arbre de l'instrument tourne à 360° et s'articule à 22° et 45° dans les

4. Appliquer l'agrafeuse ENDO GIA" UNIVERSAL sur le tissu à dissiquer transversalement, Veiller à ce qu'aucune obstruction (comme une attache) ne soit présente dans les machoires de l'instrument, loute décharge sur une abstruction risque de provoquer une incision incomplète et/ou une mauvaise formation des agrafes. L'instrument d'incisera pas le tissu au-detade la "marque d'incision " noire indiquée sur l'unité de chargement à usage unique. Il peut s'avèrer nécessaire d'appliquer plusieurs lois l'agrateuse ENDO GIA" UNIVERSAL pour dépasser la tonqueur de l'unité SULLI (30 mm. 45 mm ou 50 mm).

A) MARQUE DE SECTION

REMARQUE; Le pesitionnement proximal du tissu par rapport à ses arrêts (sur l'enté SULU) risque d'entraîner un masvais inoclinonement de l'aurateure, faut fissu s'étendant au-delà de la ent de l'agrafeuse. Tout tissu s'étendant au-dois de la cturque d'incision ne sura pas dissiqué transversale


5 Refermer les máchoires de l'instrument sur le tissu à dissèquer transversalement en serrant complétement la poignée L'agrateuse est équipée d'un verrou de sécurite : le bouton vert doit être enfoncé pour que l'instrument puisse éjecter les agrafes et inciser le tissu

NE PAS FORCER SUR LE VERROU DE SECURITÉ POUR NE PAS EMPECHER LE FONCTIONNEMENT DE L'AGRAFEUSE.

Les máchoires de l'instrument sont atraumatiques et peuvent être repositionnées sur le tissu avant l'éjection en tirant les boutons de retour noirs complétement vers l'arrière, ce qui permet d'ouvrir les machoires

**†USS** 

10000-07081



6 in order or line the instrument, push the green button. Squeeze handle sequentially until the "oval clamp cover" reaches the distal end of the carmidge skit, and the handle locks.

Sequential squeezes of the handle are required to fully line the SULU Number of squeezes is relative to the tempth of the SULU (30, 45 or 60) FAILURE TO COMPLETELY FIRE THE SULU WILL RESULT IN AN BROOMPLETE CUIT AND SECONDILETE STAPLE FORMATION, AND MAY RESULT IN POOR HEMOSTASIS.

**8) GREEN BUTTON** 

C) OVAL CLAMP COVER

7. Once the instrument has been completely lired, pull the black return knobs completely back, allowing the release of the tissue from the pairs. Gerify remove the instrument from the bissue. The application site should be checked for hemostasis following removal of the instrument. Minor bleeding may be controlled using electrocautery or manual subures.

8. After completely firing the SULU. close jaws of the instrument and remove the ENDO GIA\* UNIVERSAL stapler from the body cavity to unload the single use loading unit from the instrument.

NOTE: Do not attempt to insert or remove the instrument from the brozer steeve it the instrument is in the articulated position. THE ENDO GLA\* UNIVERSAL INSTRUMENT CAN BE LOADED AND FRED UP TO 25 TIMES. 6 Pour actionner l'instrument, approyer sur le bouton vert. Exercer une serie de pressons sur la poignée jusqu'à ce que la "couverture du clamp oude " atteigne l'extrémité distale de la tence de la cartouche et que la poignée soit verroustes.

Exercer une série de pressions sur la poignée pour actionner complétement l'unité StatU

Le nombre de pressions dépend de la longueur de l'unité SUEU (30, 45 ou 50 mm)

Toute fermeture incomplete d'un chargeur à usage unidum resultera en une section incomplete et une mainnese fornation des agrafes anisi qu'une maiaraise menostrise.


BI BOUTON VERT

C) COUVRE-CLAMP OVALE

7. Lorsque l'instrument est complètement actionné, tirer complètement vers l'arrière les boutons noirs de retour, ce qui permet aux mâchoires de rélacher le tissu Petirer avec précaution l'instrument du rissu pois vérifier la présence d'hémostase au niveau du site d'application. Un saignement mineur peut être contrôle à l'aide d'once électrocautée ou de subures manuelles.

8. Lorsque l'unité SULU a été complétement éjecitée, retermen les milichoires de l'instrument et retire l'agrafeuse ENDO GIA\* UNIVERSAL de la cavillé corporalle pour décharger l'unité de chargement à usage unique de l'instrument.

REMARQUE: the pas tenter d'issèrer l'instrument dons le manches de treart es de l'an réfere si l'instrument est an position articolée. L'INSTRUMENT ENDO GIA\* UNIVERSAL PEUT ETRE CHARGE ET ACTIONEE JUSQU'A 25 FOIS.



### **EXAMPLES OF STAPLE LINES FOR:**

A) 30-20, 25 and 35 (48 STAPLES)

B) 45-20, 25, 35 and 48 (66 STAPLES)

C) 60-25, 35 and 48 (90 STAPLES)

O) ACTUAL SIZE OF STAPLE

E) APPROXIMATE CLOSURE

F) COLOR OF CARTRIDGE

improperly formed stables.

G) STAPLE DIAMETER

# CAUTIONS

 When using the ENDO GIA\* UNIVERSAL instrument with a 48 single use leading unit, the instrument MUST be inserted into a 15 nm trocar A smaller size trocar without accept the 48 single use loading unit.

2 Always inspect the rissue thickness and select an appropriate staple size prior to application of the ENDO GIA1 UNIVERSAL staple:

3 Always close the jaws of the ENDO GIA\* UNIVERSAL stapler prior to introducing and removing the stapler from the trocar sleeve 4 After bring, always inspect the staple line for hemostasis. Minor bleeding

may be controlled by electrocautery or manual sutures.

5 Placement of tissue proximal to the tissue stops (on the SULU) may result

in stapler maffunction. Any tissue extending beyond the cut mark will not be transacted.

6 When using the stapler more than once during a SINGLE surgical procedure be sure to remove the empty ENDO GIA\* UNIVERSAL, single use loading until and reload a new one. A safety interlock is provided that

prevents an empty single use loading unit from being fired a second time. Do not attempt to override the safety interlock.

7. When positioning the stapler on the application site ensure that no obstructions, such as clips, are incorporated into the instrument jaws. Firing over an obstruction may result in incomplete cutting action and/or

8 Endoscopic procedures should be performed only by physicians having adequate training and farminarity with endoscopic techniques. Prior to performance of any endoscopic procedures, consult the medical literature relative to techniques, complications and hazards.

9. A thorough understanding of the principles envolved in taser and electrosurgical procedures is essential to avoid shock and burn hazards to both patient and operator(s), and damage to the instrument.

10 When endoscopic instruments and accessories from different manufacturers are employed together in a procedure verify compatibility and ensure that electrical isolation or grounding is not compromised.

11 The anvil must be completely visible, (past the trocar sleeve) prior to opening the SULU within the body cavity

12. The instrument and single use loading unit are provided STERILE and are intended for use in a SINGLE procedure only DISCARD AFTER USE. DO NOT

#### EXEMPLES DE LIGNES D'AGRAFAGE POUR:

A) 30-20: 2.5, 3.5 (48 AGRAFES)

B) 45-20, 25, 35, ET 48 (66 AGRAFES)

C) 60-25; 35; 48 (90 AGRAFES)

D) TARLE REELLE DE L'AGRAFE

E) CONFIGURATIONS DE FERMETURE

F) COULEUR DU CHARGEUR

G) DIAMETRE DE L'AGRAFE

# PRECAUTION

 Lorsque l'instrument ENDO GIAT UNIVERSAL est utilisé avec une unité de chargement à usage unique de 48 mm, il DOIT être inséré dans un trocart de 15 mm. Un trocart plus petit n'acceptera pas l'unité de chargement à usage unique de 48 mm.

 Youjours inspecter lépaisseur ou tissu et selectionner une taitte d'agrates approprée avant d'appliquer l'agraleuse ENDO GIA\* UNIVERSAL.

Toujours refermer les mâchoires de l'agrateuse ENDO GIA\* UNIVERSAL
 avant de l'introduire pains le manchon du trocart et de l'en relier.

4 Après l'ejection toujours inspecter la ligne d'agrales pour déceler la présence d'hémostase. Un saignement mineur peut être contrôlé à l'aide d'une électrocautère ou de sutures manuelles.

5 Le positionnement proximat du tissu par rapport à ses arrêts (sur l'unité SULUI risque d'entrainer un mauvais fonctionnement de l'agraleuse. Tout tissu s'étendant au-delà de la marque d'incision ne sera pas dissequé transversalement.

6. Si l'agrateuse est utilisée plusieurs tois tors d'une MÉMÉ procédure chiurgicale, veiller à retirer l'unité de chargement à usage unique ENDO GIAT LIANVERSAL vide et à en recharger une nouvelle. Un ventou de sécurité permet d'empêcher une unité de chargement à usage unique vide d'être électée une deuxième tois. Ne pas forces sur le vermu de sécurité. \*\*

7. Veiller à ce qu'aucune obstruction (comme une attache) ne soit présente dans les mâchoires de l'instrument, foute décharge sur une obstruction risque de provoquer une incision incomplète et/ou une mauraise lormation des attaches.

8. Les procedures endoscopiques ne doivent être effectuées que par des médécins cossédant la formation et les connaissances adéquates en matière de techniques endoscopiques. Avant toute procédure endoscopique, consulter la documentation médicale rélative aux techniques, aux complications et aux dangers.

9. Une comprehension approtoncie des principes régissant les procédures électrochrusgicales au Jaser est essentielle pour éviter fout danger detectrocusion et de brûture au patient et aux opérateurs ainsi que tout dommage à l'instrument.

10. Lorsque des instruments et accessores etidoscopiques d'autres fabricants sont utilisés ensemble dans une procedure, verifier leur compatibile et

1 14.8 mm	1	1	

MESTEHILIZE.

13. Do not attempt to load SULU write squeezing ring handle.

## CONTRAINCHCATHONS

- 1. Do not use the ENDO GIA" UNIVERSAL 20 mm staples on any rissue that compresses to less than .75 mm in thickness, on any bissue that cannot comfortably compress to 10 mm or on the aorta
- 2. Do not use the ENDO GIAT UNIVERSAL 25 mm staples on any tissue that compresses to less than 10 mm in thickness, on any tissue that cannot comfortably compress to 15 mm or on the aorta
- 3 Do not use the ENDO GIA" UNIVERSAL 35 mm staples on any fissue that compresses to less than 15 mm in thickness, on any tissue that cannot comfortably compress to 20 mm, or on the agria.
- 4 Do not use the ENDO GIA" UTITVERSAL 48 mm staples on any tissue that compresses to less than 20 mm in thickness, on any bissue that cannot comfortably compress to 25 mm or on the aorta.
- 5. The ENDO GIA" UNIVERSAL instrument should not be used on lissue such as liver or spleen where compressibility is such that closure of the instrument would be destructive
- 6. Do not use the ENDO GIA" UNIVERSAL stapler where adequacy of hemostasis cannot be verified visually after applications
- 7. These devices are provided STERILE and are intended for use in a SINGLE procedure only DISCARD AFTER USE, DO NOT RESTERILIZE.

STORE AT ROOM TEMPERATURE. AVOID PROLONGED EXPOSURE TO ELEWITED TEMPERATURES.



< 54° C DO NOT EXPOSE 130° F TO TEMPERATURES ABOVE 130° F (54° C).

- 11 L'enclume doit être complétement visible (au-detà du manchon du trocart) avant d'ouvrir l'unité SULU à l'intérieur de la cavité corporelle.
- 12 L'instrument et l'unité de chargement à usage unique sont lournis STERILES et sont destines à un usage UNIQUE. JETER APRÈS UTILISATION. NE PAS RESTERILISER.
- 13. Ne Pas Charger la Pince si la Poignee est actionnee

#### CONTRE-BEDICATIONS

- 1. Ne pas utiliser l'ENDO GIA" UNIVERSAL avec des agrales 20 mm sur des tissus qui une tois compresses seraient Interieurs a 75 mm, supérieurs a 10 mm, ou sur l'aorte.
- 2 Ne pas utiliser FENDO GIA\* UNIVERSAL avec des agrates 25 mm sur des tissus qui une tois compressés seraient Inférieurs a 10 mm, supéneurs a 15 mm ou sur l'aorte
- 3. Ne pas utiliser l'ENDO GIA" UNIVERSAL avec des agrales 35 mm sur des tissus qui une lois compressés seraient Inférieurs a 1,5 mm, supérieurs a 20
- 4. Ne pas utiliser l'ENDO GIA" UNIVERSAL avec des agrates 48 mm sur des tissus qui une lois compresses seraient Intérieurs a 2.0 mm, supérieurs a 2.5 mm, ou sur l'aorte.
- 5. Ne pas utiliser l'instrument ENDO GIA\* UNIVERSAL sur un tissu comme le foie ou la rate dont la compression est telle qu'ils seraient endommagés par la fermeture de l'instrument.
- Ne pas utiliser l'agrafeuse ENDO GIA\* UNIVERSAL lorsqu'à est impossible de vérifier visuellement la qualité de l'hémostase après application.
- Ces appareits sont fourris STÉRILES et sont destinés à un usage UNIQUE. JETER APRÈS UTILISATION. NE PAS RESTÉRILESER.

CONSERVER A TEMPERATURE AMBIANTE. EVITER UNE EXPOSITION PROLONGEE A DES TEMPERATURES ELEVEES.



54° C NE PAS EXPOSER A DES 130° F TEMPERATURES SUPERIEURES A 54°C.

( E 0123

Trademark Manufactured by: United States Surgical. a division of Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT 06956 © 2000 United States Surgical All Rights Reserved 07/00 Made in USA 02 European Representative: Tyco Healthcare UK Ltd. Gospert, PO13 OAS, UK

"Marque déposée Fabrique par United States Surgical une division de Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT 06856 Tous droits réserves. Fabrique aux USA. Representant Europeen. Tyco Healthcare UK Ltd., Gosport, PO13 OAS, R.U.

# Auto Sutures **ENDO GIA\* UNIVERSAL**

**EINWEG-KLAMMERINSTRUMENT** UND ENDO GIA ROTICULATOR\* 30 / 45 / 60-2.0, 2.5, 3.5 UND 4.8 EINWEG-LADEEINHEITEN

# DEUTSCH

# Auto Suture 1 **ENDO GIA\* UNIVERSAL**

SUTURATRICE MONOUSO E CARICATORI MONOUSO ENDO GIA ROTICULATOR\* 30 / 45 / 60 - 2.0; 2.5; 3.5 E 4.8 mm

# SHALIANG

# Auto Suture\* **ENDO GIA\* UNIVERSAL**

GRAPADORA DE UN SOLO USO Y UNIDADES DE CARGA DE UN SOLO USO ENDO GIA ROTICULATOR\* 30 / 45 / 60-2.0, 2.5, 3.5 Y 4.8



NOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORFÄLTIG LESEN!

## WICHTIGH

Deses Handbuch ist lediglich eine Anteitung für den Gebrauch des Auto Suture" EHDO GIA" UNIVERSAL Einweg-Klammerinsnumentes und der Einweg-Ladeeinheiten Es stellt keine Emplehtung für chinurgische Eingride dar. Für weitere Informationen über chirurgische OP-Verlahren, OP-Techniken, Komplikationen und Gelahren emplehlen wir tolgende Bücher: Surpical Laparoscopy Update von Karl A. Zucker, Quality Medical Publishing, Inc., St. Louis, MQ, 1993.

# BIONLATIONEN

Das Auto Suture" ENDO GIA "UNIVERSAL Einweg-Klame bei endoskopischen Eingriffen in der Abdominal-Chirurgie, Gynäkologie, Pädiatrie sowie der Thorax-Chirusgie eingesetzt, und zwar bei Resektionen, Transsektionen sowie bei der Schaftung von Anastomosen.

Das Auto Suture\* ENDO GIA\* UNIVERSAL Enweg-Klammerinstrument setzt zwei versetzt angeordnete Dreiernahtreihen von Titan-Klammern, und gleichzeitig durchtvennt ein Skalpell das Gewebe awischen den beiden Dreiernahtreihen. Die and versetal and Größe der Klammern wird durch die Wahl der Einweg-Ladeeinheiten mit 20 mm, 25 mm, 35 mm und 48 mm Klammern bestimmt. Das ENDO GIA\* UNIVERSAL Enweg-Klammerinstrument nimmt alle Enweg-Ladeer die in den Größen 30 mm, 45 mm und 60 mm zur Vertügung stehen

Das ENDO GIA\* LINIVERSAL Einweg-Klammerinstrument mit der 20 / 25 oder 3.5 Einweg-Ladeeinheit wurde entwickelt für die Einführung in eine 12 mm große Trokarhülse, bzw. in eine größere, unter Verwendung eines Konverters.

Wenn Sie das ENDO GIA\* UNIVERSAL Einweg-Rammerinstrument mit einer 48 Einweg-Ladeeinheit verwenden, muß das Instrument in eine 15 mm Trokarhülse eingeführt werden.

HINWEIS: Judes Instrument kann mit den folgen den Enma del worden: 38-2,0; 2,5; 3,5 / 45-2.8: 2.5: 3.5: 4.8 / 69-2.5: 3.5: 4.8 mm.

# PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODUTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI SEGUENTI.

#### MAPORTANTE!

Questo libretto informativo è stato concepito per assistere nell'uso della suturatrice Auto Suture" ENDO GIA" UNIVERSAL e dei cancatori monouso. Non si tratta di un manuale di riferimento per tecniche chiauspiche, Per informazioni su interventi, complicanze e rischi si prega di consultare la letteratura medica pubblicata al riguardo

ATTENZIONE: Vendita riservata a Farmacie. Enti Ospedalieri, Case di Cura. **INDICAZIONE** 

La suturatrice Auto Suture" ENDO GIA" UNIVERSAL trora applicazioni negli interventi di chinurgia endoscopica addominale, ginecologiche, pediamche e toracica per cseguire sezioni, reseriori e anastomosi

#### **FITTI**

La suturatrice Auto Suture\* ENDO GIA\* IJNEVERSAL applica una tripla fila statsata di punti in titanio e contemporaneamente seziona il ressuto tra le due triple linee di punti. La dimensione del punto è determinata mediante la seleaione del caricatore monouso con punto da 20 mm, 25 mm, 35 mm o 48 mm. La suturatrice ENDO GIA" UNIVERSAL può essere caricata con qualsiasi caricatore la cui lunghezza è 30 mm, 45 mm, e 60 mm

La suturatrice ENDO GIA\* UNIVERSAL con caricatori monguso da 2.0, 2.5 e 15 sono stati studiati per l'introduzione e l'uso attraverso trocar da 12 mm o di dimensione maggiore con fuso di conventitori.

La sutratrice ENDO GIA\* UNIVERSAL con caricatori monouso da 48 sono stati studiati per l'intorduzione e l'uso attraverso trocar da 15 mm

ATTEKZOONE: Ogni strumento è in grado di adattarsi alle unità di caricamento monouso da 38-2,8, 2,5, 3,5 / 45-2, 2,5, 3,5, 4,8 / 50-25, 15, 48 mm.

# ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA LA SIGUIENTE INFORMACION CON ATENCION

## IMPORTANTE

Este tolleto tiene la finalidad de ayundarte en el empleo de la grapadora y unidades de carga de un solo uso Auto Suture\* ENDO GIA\* UNIVERSAL. No se trata de una referencia para técnicas quinúrgicas endoscopicas. Para obtener información sobre técnicas. complicaciones, precauciones, y procedimientos endoscripicos. consulte la literatura médica al respecto.

La grapadora Auto Suture\* ENDO GIA\* UNIVERSAL tiene acticaciones en cirucia abdominal, cinecológica, pediátrica y torácica para resección, transección y oreación de anastomosis. **EFECTOS** 

La grapadora Auto Suture\* ENDO GIA\* UNIVERSAL coloca dos grupos de tres filas de grapas de titanio y simultáneamente divide el tejido entre los dos grupos. El tamaño de las grapas se determina por la selección de la unidad de carga de un solo uso de 2,0 mm. 25 mm, 35 mm o 48 mm. La grapadora ENDO GIA\* UNIVERSAL funciona con cualomera de los tamaños de unidades de cama de un solo uso que se ofrecen en la lineas de 30 mm, 45 mm y 60 mm.

La oranadora ENDO GIA" UNIVERSAL con unidad de cama de un solo uso de 20, 25, 35 está diseñada para introducción y uso a través de una cánula de trócar de 12 mm o mayor, con el 150 de un

Cuando se utitice la engrapadora ENDO GIA\* UNIVERSAL con la unidad de carga de un solo uso 48, se deberá realizar a traves de una cânula de trócar de 15 mm.

NOTA: Cata instrumento puede acomoder las unidades de carga de un solo use de 30-2,0, 25, 3,5 / 45-2,0, 2,5, 3,5, 4,8 / 60-2,5, 3,5, 4,8 mm.

# SCHEMATISCHE DARSTELLUNG UND NOMEHIQLATUR

A) STIF

8) ENTLADE-/LADEKNOPF

C) SCHAFT

D) ARTIKULIERENHEBEL

E) DREHKNOPE

F) SCHWARZE RÜCKZUGSVORRICHTUNG

G) GRÛNER KNOPF

H) HANDGRIFF

1) EINWEG-LADEEINHEIT (30, 45, 60)

J) ANDRUCKPLATTE

K) EINDE DER SCHNEIDELINIE

L) LADE-MARIERUNGEN

M) ENDE DER KLAMMERREDIF

N) VORSCHUBMARKIERLINGEN

0) GEWEBESPALT-MECHANISMUS **TO GEWEBESTOP** 

O) KLAMMERMAGAZIN

# SCHEMA E NOMENCLATURA DELLO STRUMENTO

A) PERNO

B) PULSANTE UNLOAD/UNLOCK

C) ASTA

D) LEVA DI ARTICOLAZIONE

E) ANELLO PER LA ROTAZIONE DI 360°

F) CURSORE NERO

G) PULSANTE VERDE

H) IMPUGNATURA

I) CARICATORE MONOUSO (30, 45, 60)

J INCUDINE

K) FINE DELLA LINEA DI SEZIONE

L) TACCHE DI ALLINEAMENTO

M) FINE DELLA LINEA DI SUTURA

N) TACCHE OI RIFERIMENTO

O) COPERTURA METALLICA (IVALE

P) FERMO PER TESSUTO

(I) PUNTI METALLICI

# ESQUEMA Y NOMENCLATURA

B) BOTÓN DESCARGAR/DESBLOQUEAR

D) PALANCA DE ARTICULACION

E) RUEDA DE ROTACION

F) PALOMILLAS NEGRASDE RETORNO

G) BOTON VERDEPINZA

HI MANGO

1) UNIDAD DE CARGA DE UN SOLO USO (UCUS) (30, 45, 60)

KI FINAL DE LA LÍNEA DE CORTE

L) INDICADORES DE ALINEACION DE CARGA

M) FINAL DE LA LINEA DE GRAPAS

N) CAUBRACIONES

O) CUBIERTA OVALADA DE LA PINZA

P) TOPES PARA TEJIOO

(I) CARTUCHO DE GRAPAS

1. Die SULLI-Vorrichtung wird in offener Steflung verpackt. Nicht versuchen, die SULU-Vorrichtung zu schließen

VORSICHT: Nicht versuchen, den Versandkeil zu endernen, bevor die SULU-Vorrichtung in das Instrument geladen ist.

2. Sicherstellen, dass die schwarzen Knöpte am Instrument vollständig zurückgezogen sind und dass der Getenkarm neutral zum Instrument ausgenichtet ist

# A) SCHWARZER RÜCKZUGSKNOPF

3. Zum Beladen des ENDO GIA\* UNIVERSAL-Helters mit der korrekten SULU-Vorrichtung den Stilt am distalen Ende des Instrumentschafts in die SULU-Vornchtung einführen. Sicherstellen, dass die weisse Lade-Ausrichtungslinie an der SULU-Vornchtung und die weisse Lade-

# CARRICAMENTO

1. La confezione dell'unità SULU è predisposta in posizione di apertura Non cercare di chiudere l'unità SULU

ATTENZIONE: Non tentare di rimuovere il cuneetto d'imballaggio fino a caricamento dell'unità nello strumento

Assicurarsi che le manopole nere sullo strumento siano comoleramente ritratte e che il braccio dell'articolazione sia in posizione neutrate rispetto allo

# A) MANOPOLA DI RITORNO NERA

3. Per casicare la cucitrice a cunti metallici ENDO GIA\* UNIVERSAL con le unità SULU appropriate, inserire nell'unità SULU il perno situato sull'estremita distale dell'asta dello strumento Assicurarsi che la linea bianca di caricamento per attineamento dell'unità SULU sia attineata con la linea

1. La unidad de carga de un solo uso se proporciona empacada en la posición abierta. No trase de cerrar la unidad de carga.

PRECAUCIÓN: No intente retirar el secarador de transporte hasta que la unidad de carga de un solo uso esté cargada en el

Asagurese de que las penillas negras del instrumento estén. completamente hacia stras y que el brazo de arhoulación este neutro

3 Para cargar la grapadora ENDO GIA\* UNIVERSAL con la unidad de carga de un solo uso apropiada, inserte el perno situado en el extremo distal del eje del instrumento en la unidad de carga Asegurese de que la tinea blanca de carga de alineación en la maidad de carga de un voto uno curdo alimenta con la ticea Na

nussicinungsinne auf den authen ninemerier en einigen einen sie die deutschen und im Uhrzeigersinn um 45° retalle zum Institutient derhen, so dass die SUIU-Vorrichtung einraste. Die Manüerungstinien sind nun wieder miteinander ausgerichtet.

B) WEISSE LADE-AUSRICHTUNGSLINIE (SULU)

C) WEISSE LADE-AUSPICHTUNGSLINIE (SCHAFT)

4 Den Versandheil vor dem Einkühren des Instruments in den Trokar von der SULU-Vorrichtung entlemen. usana di Catanariemi dei ambaniemi den assa sampere coma socio alfriterno e lar ruotate di 85º si senso diano fino ad incastro dei ospositivo SULU nel'apposita sede A questo punto le linee si rialineano. B) LINEA BIANCA DI CARICAMENTO PER ALLINEAMENTO (SULU)

C) LINEA BIANCA DI CARICAMENTO PER ALLINEAMENTO (ASTA) 4 Rimuovere 4 cuneetto d'imballaggio dall'unità SULLI prima di etiettuare l'inserimento del dispositivo nel procar de carga de atmeación del eje. Empuje la unidad de carga de un solo uso y gire en seriado norario 45º respecto al instrumento, de manera que la unidad de carga embraque en su lugar En ese momento se realimentaria las lineas

B) LINEA BLANCA DE CARGA DE ALINEACIÓN (UNIDAD DE CARGA DE UN SOLD USO)

C) LÍNEA BLANCA DE CARGA DE ALINEACIÓN (EJE)

4. Quite el separador de transporte de la unidad de carga antes de insertar el instrumento en el trocar

### BITLADEN

1. Zum Entladen einer SULU-Vorrichtung aus dem Helter muss sich der Gebenkrebet in neumarer Stellung beinden Sicherstellen, dass die Backen der SULU-Vorrichtung geöffliche sind, dazu die schwarzen Rückzugstmöote vollständig zurückziehen. Den ENTLADE-A.ADE-Knopf (an der Schaltunterseite) in Richtung Instrument zurückziehen, die SULU-Vorrichtung um 45° entgegen dem Uhrzeigersinn dreihen und die SULU-Vorrichtung um Schalt des Instruments entfernen.

A) GELFNIKHEBEL

B) ENTLAGE-/LAGEKNOPF

#### RIMOZIONE

Per nimulvere il disposeivo SULU dall'unità a cartucce, la leva di articolazione deve trovarsi in posizione neutrate. Verificare che le ganasce dell'unità SULU siano aperte ritraendo completamente le manopole nere di nitorno Ritrare l'azionamento UNILOAD/UNILOCK (posto nella parre sottostante all'asta) verso lo strumento, nuotare l'unità SULU di 45° in senso antiorano e rimuovere l'elemento SULU dall'asta dello strumento.

A) LEVA DI ARTICOLAZIONE

B) PULSANTE UNLDAD/UNLOCK

#### YESCARGA

La palanca de anteulación debe estar en la posición neutra para descrayar una umdad de carga de un solo uso de la grapadora Verifique que las quijadas de la unudad de carga estén abiertas, iriando de las pentlas negras de rotorno completamente hacia atrás Hale el botón UNLOAD/UNLOCK decsargar/destboqueza (siduado na la parte intenor del ejel hacia la parte interes del distrimento, que la unudad de carga de un solo uso 45° en sentido opuesto a las manecidas del relo y retire la unidad de carga del eje del instrumento.

A) PALANCA DE ARTICULACIÓN

B) BOTÓN DESCARGAR/DESBLOQUEAR

## **GEBRAUCHSAMMESLING**

HINVER: Die Granchen der Einweg-Ladeeinheit roëssen vor der Einführung des Instrumentes in die Brotzerkötse geschlossen sein. Zu diesem Zweck drücken Sie den Handgriff.

 Führen Sie das ENDO GIA\* UNIVERSAL Einweg-Klammerinstrument in eine entsprechend große Trokarhürse ein, bew in eine größere, unter Verwendung eines Konverters Die Andruckgitate muß vollständig sichtbar sein (muß aus der Trokarhürse herausragen), bevor die Einweg-Ladeeinheit in der Körperhöhte geöffnet wird.

HMIWERS: Ween Sie das ENDO GIA\* UNIVERSAL Instrument mit einer 4.8 Einweg-Ladesinheit verwenden, MUSS das Instrument in einem 15 mm Trotar eingenführt werden. Ein bleinerer Trotar kann die 4.8 Einweg-Ladesinheit nicht aufnehmen.

 Sobald Sie sich in der K\u00e4rperh\u00f6ntle befinden, \u00f6ffren Sie die Branchen des Instrumentes, indem Sie die schwarze R\u00fcckzugvorrichtung voltst\u00e4ndig zur\u00fcckziehen.

# DRÜCKEN SIE DEN HANDGRIFF NICHT ZUSAMMEN, WÄHREND SIE DIE RÜCKZUGVORRICHTUNG ZURÜCKZIENEN.

 Oer Instrumentenschaft ist 360" drehbar und in beiden Richtungen 22" und 45" abwinkelbar.

4. Führen Sie das ENDIO GIA\* UNIVERSAL Einweg-Klammerinstrument über das zu transsezierende Gewebe. Stellen Sie sicher daß keine vorher plazierten Klammern oder Clips von den Instrumentenbranchen erfaßt werden. Wenn das Instrument über einer Obstruktion ausgelöst wird, kann das Skalpell nicht komekt schreiden und die Klammern können sich nicht konekt formen. Das Instrument schreidet das Gewebe nur bis zu schwarzen Schreidemarkierung, dut mark 1, die auf der Einweg-Ladeeinheit angegeben ist. Es ist möglich, daß mehr als eine Anwendung des ENDO GIA\* UNIVERSAL instrumentes erforderlich ist, um Gewebe zu durchtrennen, das länger als die Einweg-Ladeeinheit ist (30 mm, 45 mm oder 60 mm).
A) SCHNEDEMARKERUNG

HIMMEIS: Wenn das Gewebe prazimal zum Gewebestop (auf der Enwag-Ladenhohl) plaziert wird, kann dieses zu Funktionssiftungen am Instrument führen. Alles Gewebe, das über die Schneidemankierung binauszagt, wird nicht transseziert.

5. Schließen Sie die Instrumentenbranchen über dem zu branssezierenden Gewebe, indem Sie den Handgriff vollständig zusammendrücken. Das Igstrument besitzt einen Tinterlock\*-Sicherheitsmechanismus, das Instrument löst die Klammern nicht aus und schneidet das Gewebe nicht, bis der grüne Knopf gedrückt wird.

## VERSUCHEN SIE NICHT, DIESEN SICHERHEITSNECHARISMUS ZU ÜBERWINDEN, DAMM IST DAS DISTRUMENT UNBRAUCHBAR.

Die Instrumentenbranchen sind atraumatisch und können auf dem Gewebe repositioniert werden, bevor das Instrument ausgelöst wird, und zwar indem Sie die schwarze Rückzupromichtung vollständig zunückziehen und sich die Branchen diffen können

#### **ISTRUZIONE PER L'USO**

ATTENZIONE: La morse del caricatore monouso devono esser chiese prima di inserire lo strumento nel trecar. Pertare ciò nomeno l'imponenzione

 Inserire la suturatrice ENDO GIA\* UNIVERSAL nel trocar di misura adequata o attraverso trocar di dimensione maggiore munito di conventione. L'incudine deve essere comptetamente visible, (ottre la camicia del trocar) prima di aprire di caricattore monouso in cavità.

ATTENZIONE: Quando si usa la saturatrice ENDO GIA\* UNIVERSAL con una caricatore da 4.6 la stramento DEVE essere inserite in un trocar da 15 mm. Si caricatore monouso da 4.8 mm non passerebbe attraverso trocar di dimensioni interiori.

 Una volta inserita la suturatrice in cavità riaprire le morse dello strumento ritraendo completamente i cursori neri di ritorno.

## MON PREMERE L'IMPUGNATURA MENTRE STANIO RETROCEDENDO I CURSORI NERI DI RETRAZIONE.

3. L'asse dello strumento ruota di 360° ed è snodabile di 22° e 45° in entrambe le direzioni.

4 Posizionare la sultratnoe ENDO GIA\* UNIVERSAL trasversalmente sul tessuto da sezionare. Accertarso che nessun elemento di ostruzione (come suture precedenti o cho) si trovi fra le morse dello stitumento. Se ciò avvenisse si potrebbe avere come conseguenza un'incisione incompleta o/e una malformazione dei punti. Lo strumento non può sezionare alcun tessuto al di là del segnale "cull' indicato sul carricatore monouso. Nel caso di un ressuto che ecceda la hunghezza del caricatore monouso (30 mm, 45 mm, c 60 mm) sarà necessario applicare la sultratnoe ENDO GIA\* UNIVERSAL più di una volta.

A) SCRITTA NERA "CUI"

AFTER/ZIONE: Posizionare il tessato troppo vicino ai biecchi nella parla pressimate del caricatore (sul caricatore monouso) potrebbe cassare l'errato tenzionamento della suturatrica, legitre quatsiasi tessato che offrepassa il segusti "cul" non verrà transazionazio.

5. Oniudere le morse sui tessuto da sezionare premendo l'impugnatura linc a line corsa. La suturatrice è provvista di un dispositivo di biocco di sicurezza, to strumento non chiuderà i punti e non separarà il tessuto a meno che non sia premuto il pulsante verde.

non cercare di manomettere il dispositivo di blocco di Sicurezza in cuanto si renderà inoperativa la Suturatrice

Le morse dello strumento sono atraumatiche e possono essere riposizionate sul tessuto prima dell'azionamento tacendo retrane completamente i cursori neri di retrazione, permettendo così alle morse di aprirsi

# MODO DE EMPLEO

NOTA: Las mandibulas de le unidad de cargo de un sole asi deban estar curradas antes de infraêncir el instrumento en el cánula del trácar. Oprima el mange para hacerte.

1. Inserte la grapadora ENDO GIA\* UNIVERSAL en un cárnala de trócar de tamaño adecuado, o más grande, utilizando para ello un reductor de calibre. El yunque debe estar completamente visible, (mas alla del cárnala del trócar) antes de abrir la unidad de carga de un solo uso dentro de la cardad del cuerpi.

NOTO: Cuando usse el instrumento ENDO GIA\* UNIVERSAL con una unidad de carga de un selo uso 4.8, el instrumento TIENE que insertarse a través de un trécar de 15 cm. Cualquier trécar de tampilo más poperilo na aceptará ta emidad de carga de un solo uso 4.8.

 Uma vez que se encuentre derror de la cavidad del cuerpo, abra las mandibulas del instrumento tirando de los pulsadores negros completamente hacia atrás.

## NO OPRIMA EL MANGO MIENTRAS TIRA DE LOS PULSADORES NEGROS DE RETORNO.

3. El eje del instrumento gira 360° y se abre 22° y 45° en ambas direcciones

4 Coloque la grapadora ENDO GA\* UNIVERSAL atrededor del tejido sobre el que se desee hacer la transección Cerciórese de que no haya ningun obstàculo (como por ejemplo clos)e in las mandibulas del instrumento Dispara sobre un obstàculo podría resultar en una acción de corte incompleta, grapas mal hormadas o ambas cosas el instrumento no cortara tejido más afla de la "marca de corre" negra indicada en la unidad de carga de un sobi uso. Podría ser inecesaria más de una aplicación de la grapadora ENDO GIA\* UNIVERSAL si se trata de tejido que escede la longitud de la unidad de carga de un sobi uso. 200 mm.

A) MARCA DE CORTE

NOTA: Colocar el tejido demasiado próximo a los topos de tejido (en la unidad de carga de un solo uso) poéria resultaen un mal funcionamiento de la grupadora. Castiplor tejidoque se extienda más adá de la marca de corto no se incluirá en la transocción.

5 Cierre las mandibulas del instrumentovalhededor del tejido en el que se està haciendo la transección oprima el mango completamente. La grapadora està equipada con un mecanismo de segundad; el instrumento no disparará las grapas ni cortara el tejido a menos que se oprima el borón verde.

# NO TRATE DE FORZAR EL SISTEMA DE SEGURDAD; DE LO CONTRARIO, LA GRAPADORA DEJARÁ DE FUNCIONAR.

Las mandibulas del instrumento son atraumáticas y se puede cambiar su posición sobre el tejdo ames de disparar, para ello, fire de los pulsadores negros de retorno competamente nacia atrás para que se abran las mantibulas  Um das Instrument ausrösen zu konnen, drücken Sie den grünen Knopt Drücken Sie den Handgriff zusammen, bis der "Gewebespatt-Kontroffmecharismus" das Ende des Magazinschktzes erreicht und der Handgriff arreiert.

Mehimaliges Zusammendrücken des Handgriffes ist erforderlich, um die Einweg-Ladeeinheit vollständig auszulösen

Die Anzahl der Austösevorgänge hängt von der Länge der Einweg-Ladeeinheit (30, 45 oder 60) ab

WEIGI DE EINWEG-LADEEIGHEIT NICHT VOLLSTÄRENG AUSGELÖST WIRD, LAUG DIESES ZU EINER UNVOLLSTÄRINGEN RESEKTION UND EINE UNDGRREIKTEN ILLAMMERSILDLING FÜHREN, MAS EINE NAMGELINGE BLUTSTILLUNG VERURSACHEN WÜRDE.

**B) GRÜNER KNOPF** 

C) GEWEBESPALT-KONTROLLMECHANISMUS

7. Sobald das Instrument vollständig ausgelöst worden ist, ziehen Sie die schwarze Rückzugwortichtung vollständig zurück, sodaß das Gewebe aus den Branchen gleiten hann. Entlernen Sie das Instrument vorsichtig vom -Gewebe. Nach Entlernung des Instrumentes sollte der Applikationsbereich somfähnig auf Blutstältung geprüft werden. Kleinere Blutungen können konvertünnell behoben werden.

 Nach vollständigem Austösen der Einweg-Ladeeinheit schtieften Sie die Branchen des Instrumentes und entlernen das BKDO GIA\* UNIVERSAL Einweg-Rammerinstrument aus der K\u00f6rperh\u00f6nle, um die Einweg-Ladeeinheit zu entladen.

HANNES: Versuchen Sie eicht, das Instrument in abgewinkelter Pozition in die Trotarheitse einzufeltren oder daraus zu entlernen. DAS ENDO GIA\* UNIVERSAL EINWEG-INSTRUMENT KAMN BIS ZU 25 MAL NACKGELADEN UND AUSGELÖST WERDEN. 6. Per azionare lo strumento premere il pulsante verde. Premere più volte l'impugnatura lino a quando la "copertura ovate di chiusura" non rattiunga la parte distate della scanalatura del caricatore e l'impugnatura non si blocchi Enecessario premere più volte l'impugnatura per azionare completamente il caricatore monouso.

Il numero di volte necessario dipende dalla lunghezza del cancalore (30, 45 o 60)

ERRORI MELL'AZIONAMENTO DEL CARICATORE MONOUSO PUTREBERO CAUSARE UNA SEZIONE NICOMPLETA E UNA FORMAZIONE INCOMPLETA DEI PUNTI E POTREBBE VERIFICARSI UNA EMOSTASI INSUFFICIENTE.

8) PULSANTE VERDE

C) COPERTURA METALLICA OVALE

7. Una volta scaricato completamente lo strumento, retraire timo a fine corsa il cursion neni di retrazione permettendo che venga rilasciato il ressitto dalle morse. Rimutovere con attenarone lo strumento dal tessitto. Dopo aver inmosso lo strumento controllare Femostasi nel sitto di applicazione. Un sanguinamento di scarsa entità può essere controllato mediante sutura manuate o elettrocoaguiazione.

 Dopo il completo azionamento del caricatore chiudere le morse dello strumento e rimuovere la suduratrice ENDO GIA\* UNIVERSAL datta cavità per rimuovere il caricatore datto strumento.

ATTENZIONE: Non cercare di insarire e rissuovere lo stamente dal trocar se esso si trora in posizione articolata.

LO STRUMENTO ENDO GIA" UNIVERSAL PUÒ ESSERE CARICATO E AZIONATO FINO A 25 VOLTE NEL CORSO DELLO STESSO INTERVENTO. 6 Para dispara: el instrumento, oprima el boton verde, Apriete el mango sucesivamente hasta que la "cubierta ovalada" llegue al extremo distat de la ranura del cartucho y el mango se bisquiere.

Se requiere oprimir el mango sucesivamente para disparar completamente la unidad de carga de un solo uso

El número de veces que se ha de oprimir depende de la longitud da la unidad de carga de un solo uso (30, 45 ó 60)

SI NO SE DISPARA LA UNIDAD DE CARGA DE UN SOLO USO (SULU) COMPLETAMENTE, SE PUEDE ORIGINAR UN CONTE INCOMPLETO Y UMA FORMACIÓN INCORRECTA DE LA GRAPA, PRIDOUCIÉNDOSE UMA NEMIOSTASIS DEPICIENTE.

8) BOTON VERDE

C) CUBIERTA OVALADA DE LA PINZA

7. Cuando haya disparado el instrumento completamente, sire de tos pulsadores de reboro negros completamente hacia atrias, para que el tejdo sea tiberado de las mandiblusas Rebir el instrumento cuidadosamente del tejido. Se deberá revisar el lugar de aplicación para determinar que haya hemostasia después de reisar el instrumento Pequeños sangrado se puede controlar con electrocauserio o suturas manuales.

9. Después de disparar completamente la unidad de carga de un solo uso, cierre las mandibulas del instrumento y reise la oprandora BNDO GIA\* UNIVERSAL de la cavidad del cuerpo para descargar la unidad de carga de un solo uso del instrumento.

NOTA: No trate de insertar e refirar el 10 instrumento de 1<sub>1</sub> camula del trucar si el instrumento esta en la <u>posicion</u> articulada.

EL BISTRUMENTO EKDO GIA\* UNIVERSAL SE PUEDE CARGAR Y DISPARAR HASTA 25 VECES.

#### BEISPIELE DER KLAMMERREIHEN-

- A) 30-20 / 25 und 3.5 (48 KLAMMERN)
- 8) 45-20/25/15 und 48 (66 KLAMMERN)
- C) 60-2.5 / 3,5 und 4,8 (90 KLAMMERN) O) ORIGINALKLAMMERGRÖßE
- E) KLAMMERGRÖßE NACH VERSCHLIB
- F) FARBCODE DES MAGAZINS
- G) KLAMMERDURCHMESSER

# **VORSICHTSMASSNAHMEN**

 Wenn Sie das ERDO GIA\* UNIVERSAL Instrument mit einer 48 Einweg-Ladeenheil verwenden, MUSS das Instrument in einer. 15 mm Trokar eingeführt werden. Ein kleinerer Trokar kann die 48 Einweg-Ladeenheit nicht zufrehtmen.

- 2 Überprüfen Sie stets die Gewebestarke und wahlen Sie die entsprechende Klammergröße vor jeder Applikation des ENDO GIA\* UNIVERSAL Klammerinstrumentes aus
- 3 Schieflen Sie stets die Branchen des ENDO GIA\* UNIVERSAL Klammerinstrumentes, bevor Sie as durch die Trokarhülse einführen und entfernen.
- 4. Überprüfen Sie nach dem Auslösen immer die Klammerreihe auf Blutstiftung. Kleinere Blutungen k\u00fcnnen konventionelt behoben werden
- 5. Wenn das Gewebe proximal zum Gewebestop (auf der Einweg-Ladeeinheit) plaziert wird. kann dieses zu Frunktionsstörungen am Instrument Juhren Alles Gewebe, das über die Schneidemarke hanausragt, wird nucht bransseziert.

6. Wenn Sie das Klammerinstrument während EINES chirurgischen Eingriffes mehrmals verwenden stellen Sie sicher, daß die teere ENDO GIA\* UNIVERSAL Einweg-Ladeeinntei entlehent und ein neues Magazin aachgeladen wird. Ein "Interlock" - Sicherheitsmechanismus verhindert, daß die letre Einweg-Ladeeinheit ein zweites Mals ausgefüst wird. Versuchen Sie nicht, diesen Sicherheitsmechanismus zu überwinden.

7. Wenn Sie das Instrument im Applikationsbereich positionieren, stellen Sie sicher, daß keine vorher plaziesten Rammern oder Clips von den Instrumentenbranchen erfallt werden. Wenn das Instrument über einer Obsmattion ausgefost wird, kann das Skalpell nicht korrekt schneiden und die Klammern können sich nicht korrekt tormen.

8. Endoskopische Eingrifte sohlten aussichtieblich von tachtich geschultern Personal vorgenommen werden, das mit endoskopischen Techniken vertrauf ist. Wir emptenten Rimen, von jedem endoskopischen Eingrift die medizmische Fachtiteratur bezüglich der Techniken. Kompflikationen und Risiken zu Rate zu ziehen.

9 Fundierte Kenntnisse über Grundlagen und Techniken der labaroskopischen Laservertahren und der Elektrochnunge sind Voraussertung datur, daß Untalte (Schock, Verbrennungen) bei Patienten und De Des sonal dermanden und die Instrumense under beziehnstehnungen.

## ESEMPI DI LINEE DI SUTURA PER:

A) 30-20, 25 e 35 (48 PUNTI DI SUTURA)

8) 45-20, 25, 35 e 48 (66 PUNTI DI SUTURA)

C) 60-25.35 e 48 (90 PUNTI DI SUTURA)

D) DIMENSIONE DEL PUNTO DI SUTURA

EL CHIUSURA APPROSSIMATIVA

F) COLORE DEI PUNTI

G) DIAMETRO DEL PUNTO

# PERCAUZIONI

 Duando si usa la suturarice ENDO GIA\* UNIVERSAL con un caricatore da 48 lo strumento DEVE essere inserito in un trocar da 15 mm il caricacine monouso da 48 mm non passerebbe attraverse trocar di dimensioni interigir

2 Verificare sempre lo spessore del tessino e scegliere la dimensione del purto più appropriata prima dell'applicazione della suturatrice ENDO GIAT HANVERSAL.

3 Chiudere sempre le morse dello strumento prima di intodurre ed estraire la suturatrice ENDO GIAT LINIVERSAL dal trocar.

4 Una volta azionato lo stumento, verificare sempre l'emistasi della linea di sultura. Un sanguinamento di scarsa embia può essera controllato mediante sultura manuale o elettroccagulazione.

5 Posicionare di tessuto troppo vicino ai biocchi nella parte prossimale (sui caricatore monouso) potrebbe causare Ferrato funzionamento della suturarine, Infatti di tessuto che ottrepassa il segnatii curi non verra sezionato.

6. Se si utilizza la suturatrice più voltre nel corso di un SINGOLO intervento chiungico assicurarsi di aver rimosso il caricatore monousa ENDO GIA\* UNIVERSAL e di averne insento uno nuovo Non cercare di manomettere il sistema di bioccaggio.

7. Quando si posiziona la suturatrice sul tessuto, accertarsi dell'assenza di materiale estrareo (come cipi o punti meralici posizionati in precedenza) fra te due morse. Se la suturatrice viene azionata contro un ostacolo presente fra le morse, il punti potrebbero non condormarsi correttamente e/o la sezione del tessuto potrebbe risultare incompleta.

8. Le procedure endoscopiche denono essere eseguite solo da medici adequatamente propiatà e che possiedono sufficiente familiantà con le tecniche endoscopiche, horbre, prima di eseguire qualissasi procedura endoscopia, consultare la letteratura medica per ottenere informazioni niquardo agli interventi, alle complicanze e ai mochi connessi con queste incriene.

9 Per evitare il rischio di scosse e ustioni sia da parte del pariente che del operatori e quello di danneggiare di strumenti utilizzati, è necessario possedere una perfetta padronanza dei principi e delle tecnicne che riguardano l'impego del materiate elettino e dei tasse rin chirungia.

10 Prima di unifizzare nel corso dello stesso intervento strumenti e accessen per chirurgia endoscopica crodicti da ditte diverse, verificare la compatibilità ad accertarsi che l'isolamento elettrico e la massa a terra siano corretti.

# MUESTRAS DE LAS LINEAS DE GRAPAS PARA:

A) 30 -2.0 2.5 Y 3.5 (48 GRAPAS)

B) 45-20, 25, 35 Y 48 (56 GRAPAS)

C) 60-2.5, 3.5 Y 4.8 (90 GRAPAS)

D) CAUBRE REAL DE LA GRAPA

E) CIERRE APROXIMADO

F) COLOR DEL CARTUCHO G) DIAMETRO DE LA GRAPA

# PRECAUCIONES

1 Cuando use el instrumento ENDO GIA\* UNIVERSAL con una unidad de carga se un solo uso 48, si instrumento se TIENE que insertar a través de un trocar de 15 mm Cualquier tricar de tamaño más pequeño no aceptara la unidad de carga de un solo uso 48

2. Revise siempre el grosor del tepdo y seleccione el tamaño de grapa adecuado antes de aplicar la grapadora ENDO GIA\* UNIVERSAL.

 Cierre siempre las mandibulas de la grapadora ENDO GIA\* UNIVERSAL antes de intróducir y retrerla de la canula del trócar

 Después de disparar, revise siempre la linea de grapas para comprobar que haya hemostasia. Pequeños sangrados se pueder confrotar con electrocauterio o suturas manuales.

5 La cotocación de tejido demasiádo preximol a los topes de tejido (en la unidad de carga de un solo usol) podría resultar en el mal funcionamiento de la grapadora. Cualquier tejido que se exidenda más altá de la manca de cote: no se inclurá en la transección.

6 Cuando use la grapadora más de una vez durante un SOLO procedimiento quinurgico, cerciórese de quitar la unidad de carga de un solo uso ENDO GIA\* UNIVERSAL vacia y de cargar una uneva. El instrumento posee un sisgima de seguridad que impide disparar la unidad de carga de un solo uso. Si está vacia trate de lazza el sistema de seguridad.

7 Cuando cobque la grapedera en el lugar de aplicación, ecroirese de que no haya costaculos en las mandibulas del instrumento como, por ejembo, o obas previamente disparados Disparas sobre una obstácude podría resultar en una acción de corte incompeta, burnación incorrecta de praoas o ambas cosas entre incompeta, burnación incorrecta de praoas o ambas cosas

8 Los procedimentos endoscópicos sólo deberán se realizados por médicos que estén adecuadamente capacidados y armharizados con las técnicas endoscópicos. Ames de flevar a cabo cuadquier procedimieno endoscópico consulle la literatura médica refacionada con las tecnicas, complicaciones y peligros

9 Es imprescindible tener conocimientos necesanos sobre el uso del tiaser y electroquirurgicos cuando vayan a emplearse, con el lin de evitar peligiros de shock electrico y quemaduras al paciente, coeracor o daños al instrumento.

10. Sollten bei einem Eingrilf endoskopische Instrumente und Zubehorteile verschiedener Hersteller verwendet werden, überprüfen Sie ihre Kompatibilität und stellen Sie sicher, daß die elektrische Isolierung oder Erdung night beeinträchtigt wird

11. Die Andruckolatte muß vollständig sichtbar sein (muß aus der Trokarhülse herausragen), bevor die Einweg-Ladeeinheit in der Korperhönte cecifinet wird

12. Dieses Instrument wird STERIL, geliehert und darf nur bei einem Eingrüft verwendet werden, NACH GEBRAUCH VERNICHTEN, NICHT RESTERRLISIEREN 13. Versuchen Sie nicht, die Einweg-Ladeeinheit nachzuladen, während Sie den Handgriff zusammendrücken.

#### **ETHITRADICHY ATHROPH**

1. Verwenden Sie die ENDO GIA\* LINEVERSAL 20 Klammern nicht bei Gewebe das sich auf weniger als 0.75 mm Stärke komprimieren fäßt bzw bei Gewebe. das sich nicht leicht auf 10 mm Stärke komprimieren läßt, oder an der Aorta

2 Verwenden Sie die ENDO GIA\* UNIVERSAL 25 Klammern nicht bei Gewebe das sich auf weniger als 10 mm Stärke komprimieren täfit bzw bei Gewebe. das sich nicht leicht auf 1,5 mm Stärke komprimieren täfit, oder an der Aorta.

3. Verwenden Sie die ENDO GIA\* UNIVERSAL 3.5 Klammern nicht bei Gewebe das sich auf weriger als 15 mm Stärke komprimieren täflt bzw. bei Gewebe. das sich nicht leicht auf 20 mm Stärke komprimieren läßt, oder an der Aorta.

4 Verwenden Sie die ENDO GIA\* UNIVERSAL 48 Klammern nicht bei Gewebe. das sich auf weriger als 20 mm Stärke komprimieren läßt bzw. bei Gewebe. das sich nicht leicht auf 25 mm Stärke komprimeren läßt, oder an der Aorta.

5. Das ENDO GIA" EINIVERSAL Einweg-Instrument softe micht an Leber- und Mitzparenchym eingesetzt werden, da diese Gewebe zulgrund ihrer Beschaffenheit beim Schließen des Instrumentes verletzt winden.

6. Setzen Sie das ENDO GIA\* UNIVERSAL Instrument nicht ein, wo die Blutstiftung nach der Applikation nicht visuell überprüft werden kann.

7. Dieses Instrument wird STERB, geliefert und ist nur für den Einsatz bei EINEM Eingriff bestimmt, NACH GEBRAUCH VERNICHTEN, NICHT RESTERILISIEREN

BEI RAUMTEMPERATUR LAGERM, NICHT LÄNGERE ZEIT HÖHEREN TEMPERATUREN AUSSETZEIL



| | < 54° C | NICHT TEMPERATUREN ÜBER 54°C AUSSETZEN!

11 L'incudine deve essere completamente visibile (attraverso il trocar) prima di aprire il caricatore in cavità.

12. La suturatrice ENDO GIA" UNIVERSAL e i caricatori sono forniti STERILE e sono concepió per essere utilizzati nel corso di un SINGOLO intervento Chirurdico, GETTARE DOPO L'USO NON RISTERII 177 ARE

13 Non cercare di inserire il caricatore monouso durante l'azionamento dell'impugnatura ad anelli

#### CONTROBIOSCA 7100S

1. Non utilizzare la sulturatrice ENDO GIA\* UNIVERSAL con punti da 20 mm su tessuti che compressi raggiungono uno spessore interiore a 0.75 mm o su tessuti che compressi raggiungono uno spessore interiore a 1 mm sufaorta

2. Non utilizzare la suturatrice ENDO GIA\* UNIVERSAL con punti da 25 mm su lessuti che compressi raggiungono uno spessore interiore a 1 mm o su tessuti che compressi raggiungono uno spessore interiore a 15 mm sul'aorta

3 Non utilizzare la suturatrice ENDO GIA\* UNIVERSAL con punti da 35 mm su lessuh che compressi raggiungono uno spessore interiore a 15 mm o su tessuti che compressi raggiungono uno spessore inferiore a 20 mm sul'aorta. 4 Non utilizzare la suturatrice ENDO GIA\* UNIVERSAL con punti da 48 mm su tessuti che compressi raggiungono uno spessore inferiore a 2 mm o su tessuti

S.La suturatrica ENOO GIA\* UNIVERSAL non deve essere usata su tessuti come il legato o la mitra dove la compressione risulti tale da essere distruttiva 6 Non utilizzare la suturatrice ENDO GIA\* LIMIVERSAL se l'emostasi non può essere controllata visivamente in modo adequato dopo ogni applicazione.

che compressi raggiungono uno spessore interiore a 2,5 mm sufaorta.

7. Questi strumenti sono forniti STERILI e sono concepiti per essere utilizzati nel corso di un SINGOLO intervento chirurgico. GETTARE DOPO EUSO. NON

CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLLINGATA A TEMPERATURE ELEVATE.



 $< \frac{54^{\circ} \text{ C}}{130^{\circ} \text{ F}}$  non exporre a temperature superiori a 54°C.

u Luandu se umican instrumentus y accesorios enduscopicos de diferentes fabricantes en un procedimiento, se deberá verificar la compatibilidad y asegurar la integridad del aislamiento electrico y la toma de herra.

11. El yunque debe estar completamente visible (más altá de ta cánula del trócar) antes de abrir la unidad de carga de un solo uso dentro de la cavidad del cuerpo.

12. El instrumento y la unidad de carga de un solo uso se proporcionan ESTÉRILES y estan previstos para us exclusivamente LINA SOLA VEZ. DESCARTAR DESPUÉS DE USAR NO REESTERILIZAR

13 No intente cargar la unidad de carga de un solo uso mientras mantiene apretado el mango con forma de anilla

#### CONTRABBUCACIONES

1. No utilizar grapas ENDO GIA" UNIVERSAL de 2.0 mm sobre un tejido que se comprima a menos de 0,75 mm de espesor, ni sobre un telido que no se queda comprimir de manera comoda a 10 mm. ni sobre la aota.

2. No utilizar grapas ENDO GIA" UNIVERSAL de 2,5 mm sobre un tejido que se comprima a menos de 10 mm de espesor, ni sobre un jido que no se pueda comprimir de manera cómoda a 1,5 mm, ni sobre la aota.

3 No utilizar grapas ENDO GIA\* UNIVERSAL de 3,5 mm sobre un teiido que se comprima a menos de 1,5 mm de espesor, ni sobre un terido que no se pueda comprimir de manera cómoda a 2,0 mm, ni

4. No utilizar grapas ENDO GIA" UNIVERSAL de 4,8 mm sobre un tejido que se comprima a menos de 20 mm de espesor, ni sobre un telido que no se queda comprimir de manera cómoda a 2,5 mm. ni sobre la aota

5. El instrumento ENDO GIA" UNIVERSAL no se debe usar en tejido como, por ejemplo, el higado o el bazo donde la compresibilidad es tal que el cierre del instrumento seria destructivo.

6. No use la grapadora ENDO GIA\* UNIVERSAL doride, después de la aplicacion, no se pueda verificar visualmente que la hemostasia sea adecuada

7. Estos dispositivos se proporcionan ESTÉRILES y están previstos para uso exclusivamente en UN SOLO procedimiento. DESCARTAR DESPUÉS DE USAR, NO REESTERILIZAR.

ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A TEMPERATURAS ELEVADAS.

130: F TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 54°C.

Hergestelli für: United States Surgical eine Tochtergesellschaft der Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT 068568 Alle Rechte vorbehalten Hergestellt in USA Vertretung für Europa: Tyco Heatthcare UK Ltd., Gosport, PO13 OAS, GB

Prodotto da, United States Surgical una divisione di Tyco Healthcare Group LP. Norwalk, CT 06856 Rappresentante per l'Europa. Tyco Healthcare UK Ltd., Gosport, PO13 OAS, UK Fabricado por United States Surgical. una división de Tyco Healthcare Group LP, Norwalk, CT 06856 Reservados todos los derechos Hecho en USA Representante Europeo, Tyco Healthcare UK Eld. Gosport PO13 OAS, RU